

**TECHNICKÝ LIST**

Revize dne: 27.04.2021

**ACRYLOVÉ SPREJE**

<b>Objednací číslo:</b>	<b>26404 (bezbarvý lak),26406 (bezbarvý lak mat)</b>
<b>Barva:</b>	transparentní
<b>Určený způsob použití:</b>	Opravy automobilů / Základní nátěr, lak
<b>Obecná charakteristika:</b>	Vysoce kvalitní bezbarvý lak na ošetřené i neošetřené povrchy ze dřeva, kovu, hliníku, skla, kamene a různých druhů plastů
<b>Vlastnosti produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rychle schnoucí.</li><li>• Vynikají plnicí vlastnosti</li><li>• Bez škrábanců a nárazuvzdorné</li><li>• Odolné povětrnostním vlivům</li><li>• Ochrana proti korozi</li><li>• Odolné vůči UV záření a neblednoucí</li><li>• Vynikající přilnavost</li></ul>
<b>Technická charakteristika:</b>	
<b>Obsah:</b>	500 ml
<b>Základ:</b>	akrylová pryskyřice
<b>Lesk:</b>	vysoký lesk/mat
<b>Obsah VOC:</b>	přibližně 90 % w/w
<b>Pevný obsah:</b>	přibližně 10 % w/w
<b>Krytí:</b>	1,5 až 2 m <sup>2</sup>
<b>Suchý na prach:</b>	po cca 6 minutách
<b>Bez lepivosti:</b>	po 10 až 20 minutách
<b>Ztuhlý/znovu přestříkatelný:</b>	po 2 hodinách
<b>Žáruvzdorná:</b>	do 110°C



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

### **Použití:**

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho

### **Podmínky zpracování:**

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %.

### **Předběžné ošetření:**

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch lehce obruste (zrnitost 600).

### **Použití:**

Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný. Sprej by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota pro zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím sprej protřepejte po dobu 2 minut a nastříkejte vzorek. Vzdálenost k povrchu, který má být ošetřen, by měl být cca 25 až 30 cm. Lak nanášejte v několika tenkých vrstvách.

Před nanesením další vrstvy sprej znovu protřepejte.

### **Po použití:**

Vyčistěte ventil (otočte sprej vzhůru nohama, stiskněte trysku přibližně na 5 sekund).

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:***  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)

***Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***