

## Návod k postupu u zahradního dřeva **BAREVNÁ ZAHRADA**

U našeho zahradního dřeva vlastně dochází k tomu, že se na povrchu s barevnou konečnou úpravou vyskytuje pryskyřice, kterou roní dřevo. Pryskyřice je nejdříve lepivá, po nějaké době vykrytalizuje a v tomto stavu ji lze snadněji odstranit.

Aby se nepoškodila barva, vyvinuli jsme společně s techniky výrobek Osmo, se kterým jsme schopni zvládnout ronění pryskyřice.

Doporučujeme tedy následující postup:

1. Silné ronění pryskyřice předem opatrně odstranit tupou škrabkou, až se na povrchu objeví tenký pryskyřičný film. Je třeba dbát na to, aby se nepoškodila barva.
2. Přiložený čistící hadřík navlhčit speciálním odstraňovačem pryskyřice a otřít (odstranit) s ním pryskyřičný film.
3. Barevný povrch nyní ztratí svůj stupeň lesku. Aby se lesk opět vytvořil, doporučujeme matná místa potřít čistícím hadříkem navlhčeným Osmo Olejovou lazurou 000 a lazuru nechat uschnout.
4. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny!

Bezpečnostní pokyny:

Tekuté výrobky uchovávejte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob určených pro potraviny, nápoje nebo jiné poživatiny. Uchovávejte stranou od poživatin, nápojů a krmiv. Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně. Zajistěte dobré větrání. Při vniknutí do očí je okamžitě vypláchněte studenou vodou.

Pozor: Tekutým výrobkem napuštěný textil po použití okamžitě vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení!).